



ГИД ПО УБОРКЕ

Fineffect — идеальная формула уборки в одно касание.



Инновационное
микроволокно Profiber

+



Уникальный состав
средств для уборки

=



МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Средства для уборки Fineffect



Концентраты
бытовой химии




Многоразовые флаконы
для каждого концентрата

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:



Заполнить флакон на $\frac{1}{2}$ водой комнатной температуры



Отрезать горлышко концентрата



Добавить содержимое концентрата во флакон



Долить водой до горлышка



Перемешать средство, несколько раз перевернув закрытый флакон

ВАЖНО:

1

С флакона с пенным дозатором перед использованием нужно снять ограничитель.



2

Пенка для рук и пенка для посуды работают **только с пенным дозатором**.

Для образования пены обязательно разведение в верной концентрации (1 концентрат 50 мл на 450 мл воды).



3

Во флаконе с распылителем **открыть носик перед использованием**, отрегулировать до нужной степени распыления: от узконаправленной струи до широкого облачка с мелкими каплями.



4

Флаконы **многоразовые**. После того как средство закончится, промыть и просушить флакон. Далее приготовить в нем новый раствор.



5

Для деликатной поверхности **рекомендуется провести тестирование** средства на маленьком незаметном участке.



СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САЛФЕТОК:

1

Протирать салфеткой любую, особенно глянцевую, поверхность нужно, двигаясь вверх-вниз и вправо-влево, круговые движения могут оставлять разводы.

4

Стирать по мере загрязнения вручную или в стиральной машине при температуре не более 40°C без кондиционера, средствами без хлора.

2

Перед первым использованием салфетку нужно постирать.

5

Не оставлять влажные салфетки на светлой мебели, мебели из натуральных материалов.

3

После каждого использования нужно прополаскивать и просушивать салфетку. Не сушить салфетки на отопительных приборах.

6

Средний срок службы салфетки при соблюдении условий использования — 3 месяца.



НАВИГАЦИЯ ПО ГИДУ

КУХНЯ

КУХОННЫЕ ФАСАДЫ
И СТОЛЕШНИЦЫ

РАКОВИНЫ, КРАНЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
(ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ)

ВЫТЯЖКА

ПОСУДА, СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ПОСУДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ФРУКТЫ, ОВОЩИ

ВАННАЯ

ВАННЫ И РАКОВИНЫ

УНИТАЗ

КАФЕЛЬ

СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ДУШЕВАЯ КАБИНА

ЗООИНВЕНТАРЬ

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ,
КЕРАМОГРАНИТ, ЛАМИНАТ,
ПАРКЕТ, КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ОКНА

БАТАРЕИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ

ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ,
БРА, ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

АВТОМОБИЛЬ

ЧЕХЛЫ ТКАНЕВЫЕ

ЧЕХЛЫ КОЖАНЫЕ

ПРИБОРНЫЕ
ПАНЕЛИ

СТЕКЛА, ФАРЫ

КОРПУС

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, УКРАШЕНИЯ

ЗАМШЕВАЯ ОБУВЬ

БЕЛАЯ ПОДОШВА ОБУВИ

УКРАШЕНИЯ

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

ОЧКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РЕМЕШКИ ЧАСОВ

СПИСОК ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ FINEFFECT

1 STEP

2 STEP

САЛФЕТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

UNIVERSAL

40 x 40

САЛФЕТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

UNIVERSAL
PLUS

40 x 30

САЛФЕТКА ДЛЯ
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

SUPERFIBER

37 x 37

САЛФЕТКА
ДЛЯ ПОЛА

FLOOR

60 x 50

ГУБКА
ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ

SPONGE

13 x 13

САЛФЕТКА-
СКРАБ

MULTI-
EFFECT

30 x 30

САЛФЕТКА
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

POLISH

40 x 35

САЛФЕТКА
ДЛЯ СТЕКЛА

SHINE

38 x 40

САЛФЕТКА ДЛЯ
ДЕЛИКАТНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

SOFT

40 x 40

САЛФЕТКА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЯ

AUTO

40 x 40

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО

GLOSS

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО

HOME

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО

BRILLIANCE

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО

РАЗМЕР (СМ)

	UNIVERSAL	UNIVERSAL PLUS	SUPERFIBER	FLOOR	SPONGE	MULTI-EFFECT	POLISH	SHINE	SOFT	AUTO	GLOSS	HOME	BRILLIANCE
ПОСУДА					+						+		
ЛАМИНАТ / ПАРКЕТ				+								+	
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ					+							+	
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ			+									+	
ХРОМ								+				+	
СТЕКЛО / ЗЕРКАЛО								+					+
ПЛАСТИК		+				+				+		+	+
КАФЕЛЬ			+	+		+						+	
ДЕРЕВО / ДСП / МДФ		+	+			+	+		+			+	
ТЕКСТИЛЬ					+							+	
ЗАМША					+								
КОЖА	+									+		+	
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ									+			+	+
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ									+				+
ОРГТЕХНИКА	+								+			+	
ОЧКИ									+				+
АВТО					+		+	+		+		+	+
САНТЕХНИКА						+						+	
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ	+				+	+			+			+	
ДУХОВКА / ПЛИТА			+			+						+	

1.1 Кухонные фасады и столешницы



Салфетка Superfiber
Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Для ежедневной уборки нанесите средство Home на салфетку Superfiber, протрите поверхность.
- 2 В случае наличия сложных загрязнений нанесите средство Home распылителем на загрязнение, оставьте на 3–5 минут, протрите салфеткой Multi-effect (жесткой стороной).

ВАЖНО!

- Нельзя оставлять средство на неводостойких поверхностях: натуральном дереве, шпоне и т. п.

1.2 Раковины, краны



Салфетка Superfiber
Салфетка Polish
Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Для ежедневной уборки нанесите средство Home на салфетку Superfiber, протрите поверхность.
- 2 В случае наличия сложных загрязнений нанесите средство Home распылителем на загрязнение, оставьте на 3–5 минут, протрите салфеткой Multi-effect (жесткой стороной).
- 3 Для придания блеска краны после уборки отполируйте салфеткой Polish.

1.3 Бытовая техника



Салфетка Universal
Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Нанесите распылителем небольшое количество средства Home на салфетку Universal, протрите бытовую технику.
- 2 В случае наличия сложных загрязнений на пластиковом корпусе бытовой техники возможно нанесение средства распылителем непосредственно на загрязнение, через 2–3 минуты уберите раствор салфеткой Multi-effect (жесткой стороной).

1.4 Варочная панель (электрическая, стеклокерамическая)



Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Нанесите средство распылителем на салфетку и очистите загрязнения на поверхности варочной панели.
- 2 В случае наличия сильных загрязнений возможно нанести средство непосредственно на загрязнение и выдерживать несколько минут.

ВАЖНО!

- Не используйте для чистки плит жесткие проволочные губки: они медленно, но верно царапают эмаль, нержавеющую сталь и другие современные покрытия. Самый правильный выбор — салфетка Multi-effect.

1.5 Вытяжка



Салфетка Multi-effect
Губка Sponge



Home
Gloss Plus

- 1 Нанесите распылителем средство Home на решетки и корпус вытяжки, протрите салфеткой.
- 2 При сильных загрязнениях снимите и замочите решетки в теплом растворе со средством Home (50 мл на 1 л воды). Жирные загрязнения можно удалить при помощи пенки для мытья посуды Gloss plus и жесткой стороны спонжа.
- 3 Удалите остатки средства чистой влажной салфеткой.

1.6 Посуда, столовые приборы



Салфетка Polish
Губка Sponge



Gloss Plus

- 1 Нанесите пенку из дозатора на спонж.
- 2 Промойте посуду спонжем, смойте пену и загрязнения водой.
- 3 Подсушенную стеклянную посуду и столовые приборы отполируйте салфеткой Polish для придания блеска.

ВАЖНО!

- После нанесения пенки на спонж мочить его дополнительно не нужно!

1.7 Посуда для животных



Губка Sponge



Gloss Plus

- 1 Нанесите пенку из дозатора на спонж.
- 2 Промойте посуду спонжем, смойте пену и загрязнения водой.

1.8 Фрукты, овощи



Gloss Plus

- 1 Нанесите пенку на руку или на спонж, промойте фрукты и овощи, смойте водой.



2.1 Ванны и раковины



Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Сбрызните средством Home поверхность. При наличии сложных загрязнений оставьте средство на несколько минут на поверхности.
- 2 Очистите поверхность салфеткой Multi-effect.
- 3 Смойте грязь и остатки средства водой.

2.2 Унитаз



Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Сбрызните средством Home внутреннюю поверхность унитаза, обработайте ершиком, смойте водой.
- 2 При необходимости сбрызните средством крышку, сиденье и внешнюю поверхность унитаза протрите салфеткой Multi-effect.

2.3 Кафель



Салфетка Superfiber
Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Для регулярной уборки нанесите средство на салфетку Superfiber распылителем, протрите поверхность.
- 2 Для устранения сложных загрязнений нанесите средство распылителем на кафель, оставьте на несколько минут, удалите салфеткой Multi-effect, при необходимости применяя жесткую сторону.

2.4 Стекла, зеркала



Салфетка Shine



Brilliance

- 1 Нанесите средство Brilliance на салфетку Shine, протрите стекла и зеркала.
- 2 При наличии загрязнений нанесите средство на загрязнение, уберите салфеткой.



2.5 Стиральная машина



Салфетка Universal
Салфетка Shine



Home

- 1 Извлеките из машины емкость для моющих средств и промойте в растворе Home (50 мл на 1 литр воды). Сполосните под струей теплой воды. При наличии трудных загрязнений можно предварительно замочить контейнеры (для порошка) на 10 минут в растворе Home.
- 2 Сбрызните раствором Home салфетку. Протрите ею корпус, панель управления и барабан машины.
- 3 Стеклопанель протрите салфеткой Shine.
- 4 Пропустите машину через полный цикл стирки при температуре 60°C.

ВАЖНО!

- Перед тем как мыть стиральную машину, отключите ее от электросети.

2.6 Душевая кабина



Салфетка Multi-effect
Салфетка Shine



Home
Brilliance

- 1 Хромированные и пластиковые детали очистите салфеткой Multi-effect, смоченной средством Home.
- 2 Стеклопанель кабины обработайте салфеткой Shine, смоченной средством Brilliance.
- 3 При наличии сильных загрязнений на стекле и пластике оставьте средство на поверхности на несколько минут, не допуская высыхания, затем протрите салфеткой.

2.7 Зооинвентарь



Салфетка Superfiber



Home

- 1 Приготовьте раствор из 50 мл средства Home на 1 л воды. Небольшие предметы целиком опустите в емкость с раствором и промойте со всех сторон салфеткой Superfiber.
- 2 Тщательно ополосните чистой водой.
- 3 Если размеры не позволяют погрузить зооинвентарь в емкость с раствором, сбрызните поверхность средством Home, протрите салфеткой Superfiber.
- 4 Тщательно протрите чистой влажной салфеткой.



3.1 Мебель



Салфетка Universal Plus



Home

- 1 Нанесите распылителем небольшое количество средства Home на салфетку Universal Plus, протрите бытовую технику.

ВАЖНО!

- Средство Home не требует смывания с поверхности.

3.2 Линолеум, керамогранит, ламинат, паркет



Салфетка Floor



Home

- 1 Приготовьте раствор для мытья пола — 50 мл средства на 5 л воды. Вымойте пол салфеткой Floor обычным способом.

ВАЖНО!

- Помните, что паркет и ламинат боятся влаги, поэтому их нужно только протереть влажной тряпкой, смоченной в приготовленном растворе.

3.3 Ковровые покрытия



Губка Sponge



Home

- 1 Для очистки свежих пятен с ковров и ковровых покрытий необходимо вначале удалить загрязнения механически.
- 2 Сбрызните средством Home пятно, захватывая 2 см вокруг, вспеньте средство на ковре. Оставьте на 10–15 минут, чтобы оно впиталось, но не подсохло.
- 3 Соберите спонжем пятно, двигаясь от краев к центру.
- 4 Смачивая чистой водой, смойте грязь и остатки средства. Чтобы не осталось разводов, нужно тщательно промыть всё чистой водой.
- 5 Просушите место пятна. Не ходите по мокрому ковру.



3.4 Окна



Салфетка Multi-effect
Салфетка Shine



Home
Brilliance

- 1 Смойте пыль и грязь с рам и стекол салфеткой, смоченной в воде. Нанесите средство Home распылителем на салфетку Multi-effect, протрите рамы, при сильных загрязнениях нанесите средство распылителем сразу на пластик, оставьте на несколько минут, сотрите салфеткой.
- 2 На стекла нанесите распылителем средство Brilliance, протрите салфеткой Shine насухо.

ВАЖНО!

- Движения при протирании стекол должны быть вверх-вниз или вправо-влево. Не следует делать круговые движения во избежание разводов.

3.5 Батареи



Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Приготовьте раствор из 50 мл средства Home на 5 л воды и, периодически обмакивая салфетку Multi-effect в раствор, помойте лицевую сторону радиаторов.
- 2 Задние стенки батарей очистите стороной салфетки с жесткими волокнами.
- 3 Для устранения сложных загрязнений нанесите распылителем неразбавленное средство Home, отставьте на несколько минут, протрите салфеткой и смойте.

ВАЖНО!

- Перед мытьем батареи постелите под нее салфетку Floor, чтобы не намочить пол.

3.6 Бытовая техника



Салфетка Universal



Home

- 1 Нанесите распылителем небольшое количество средства Home на салфетку Universal, протрите бытовую технику.

ВАЖНО!

- Средство Home не требует смывания с поверхности.



3.7 Экраны телевизоров, ноутбуков, планшетов



Салфетка Soft



Brilliance

- 1 Нанесите распылителем небольшое количество средства Brilliance на салфетку Soft, протрите экраны.

3.8 Люстры, светильники, бра, предметы декора, музыкальные инструменты



Салфетка Soft
Салфетка Polish



Brilliance

- 1 Нанесите распылителем небольшое количество средства Brilliance на салфетку Soft, протрите предметы интерьера.
- 2 Глянцевые предметы отполируйте сухой салфеткой Polish для блеска.

ВАЖНО!

- Используя средство, помните о водостойкости поверхности, не применяйте средства бытовой химии или воду при очистке картин, предметов, окрашенных нестойкими красителями и т. п.

3.9 Спортивный инвентарь



Салфетка Universal



Home

- 1 Сбрызните поверхность средством Home.
- 2 Протрите чистой салфеткой Universal.



4.1 Чехлы тканевые



Губка Sponge



Home

- 1 Нанесите средство на пятно, оставьте на 3–5 минут, вспеньте на поверхности спонжем, тщательно прополоскайте водой, чтобы не осталось разводов.

4.2 Чехлы кожаные



Салфетка Auto



Home

- 1 Нанесите средство на салфетку Auto распылителем, протрите чехлы.

4.3 Приборные панели



Салфетка Auto



Brilliance

- 1 Нанесите средство на салфетку Auto распылителем, протрите поверхность.
- 2 При наличии сильных загрязнений нанесите средство распылителем непосредственно на загрязнение, оставьте на несколько минут, протрите салфеткой.

4.4 Стекла, фары



Салфетка Auto
Салфетка Polish



Brilliance

- 1 Нанесите средство на салфетку Auto, протрите стекла и фары. Для полировки до блеска используйте сухую салфетку Polish.

4.5 Корпус



Салфетка Auto



Home

- 1 Нанесите средство на салфетку Auto распылителем, протрите поверхность.
- 2 При наличии сильных загрязнений нанесите средство распылителем непосредственно на загрязнение, оставьте на несколько минут, протрите салфеткой.



5.1 Замшевая обувь



Губка Sponge

- 1 Используйте сухую губку для придания свежести и очистки замшевой обуви, проводя ей против ворса.

5.2 Белая подошва обуви



Салфетка Multi-effect



Home

- 1 Распылите средство на подошву, оставьте на 2–3 минуты, потрите жесткой стороной салфетки Multi-effect.

5.3 Украшения



Салфетка Soft



Brilliance

- 1 Разведите в стакане раствор из 50 мл средства Brilliance и 100 мл воды.
- 2 Налейте раствор в стакан, опустите украшения, перемешайте ложкой.
- 3 Оставьте на 10 минут.
- 4 Достаньте украшения, промойте водой.
- 5 Высушите украшения, расположив на салфетке.

5.4 Детские игрушки



Губка Sponge



Gloss Plus

- 1 Нанесите пенку из дозатора на спонж.
- 2 Промойте игрушки спонжем, смойте пену и загрязнения водой.

ВАЖНО!

- После нанесения пенки на спонж мочить его дополнительно не нужно!



5.5 Очки



Салфетка Soft



Brilliance

- 1 Нанесите немного средства Brilliance на салфетку Soft распылителем, протрите очки салфеткой.

5.2 Металлические ремешки часов



Салфетка Soft



Brilliance

- 1 Разложите часы на салфетке.
- 2 Сбрызните средством Brilliance браслет и оставьте на 3–5 минут.
- 3 Протрите браслет чистой сухой салфеткой Soft.
- 4 При необходимости повторите процедуру.

Приобрести средства
для уборки Fineffect

